



Inbetriebnahme EC Kartenlesegerät:


Sehr geehrter adad95 Anwender,


im Lieferumfang befinden sich das EC-Kartenlesegerät, ein Verbindungskabel, sowie eine Treiber CD-ROM.

1. Installieren Sie den Treiber von der CD-ROM
2. Verbinden Sie das Verbindungskabel mit dem EC-Lesegerät und einem freien USB-Anschluss.
3. Starten Sie adad95 und wählen Sie im Menü **Extras→Einstellungen** den verwendeten Com Port.



Verwendung in adad95:

Zur Verwendung müssen Sie adad95 den Anschluß mitteilen an welchem sich das EC-Kartenlesegerät befindet. Sie können dies ausprobieren oder aber im Windows Gerätemanager (öffnet sich durch Klick auf diese Schaltfläche ) nachlesen. Die Einstellung erfolgt im Menü **Extras→Einstellungen**. Im Bereich **Allgemein → Com-Port für den Magnetkartenleser** können Sie den ermittelten Anschluß einstellen, bzw. die angezeigten der Reihe nach durchprobieren.



Hinweis:

Wenn Sie die EC-Karte bzw. Karte mit Magnetstreifen durch das Lesegerät ziehen, sollten Sie ein Piepton hören welcher das positive Erkennen der Karte quittiert.

Für den Mitgliedercheck-In benötigen Sie durchnummerierte Karten. Diese neutralen nicht bedruckten Karten können optional bei Ridler Datentechnik bestellt werden.

Ihre Notizen:
